











Die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen steht für Sie zum Download unter www.masunt.com bereit.

WICHTIGER HINWEIS: Vor der Montage sollte der werkseitig eingestellte Code 3333 unbedingt geändert werden (siehe Punkt 2)!

- Das Schlüsseldepot ist für den Einsatz im Innen- sowie im geschützten Außenbereich konzipiert.
- Schlüsseldepot vor Spritzwasser, Schmutz und Feuer schützen.
- Schloss und Zahlenräder nicht ölen oder fetten.
- Schloss nur mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Edelstahl regelmäßig mit Edelstahlpflegemittel behandeln.

<p>1</p> 	 <p>WERKSCODE (3 3 3 3) ODER PERSÖNLICHEN CODE(****) EINGEBEN</p>	 <p>KNOPF AUF "OPEN" DREHEN UM SCHLOSS ZU ÖFFNEN.</p>	 <p>AUS SICHERHEITSGRÜNDEN STELLEN SICH DIE CODIERRÄDER AUTOMATISCH AUF "0 0 0 0" ZURÜCK.</p>
<p>2</p>  <p>NEUER CODE N N N N</p>	 <p>IN OFFENSTELLUNG PERSÖNLICHEN CODE/ WERKSCODE EINGEBEN</p>	 <p>1. KNOPF AUF "C" DREHEN 2. NEUEN CODE EINGEBEN "N N N N"</p>	 <p>KNOPF AUF "CLOSE" ZURÜCKDREHEN. NEUER CODE IST GESPEICHERT !</p>
<p>3</p> <p>NOTÖFFNUNG/ CODEFINDUNG</p>	 <p>SCHLÜSSEL EINFÜHREN</p>	 <p>SCHLÜSSEL BIS ANSCHLAG NACH LINKS DREHEN</p>	 <p>DREHKNOPF AUF "OPEN" DREHEN. CODE STELLT SICH SELBSTTÄTIG EIN.</p>